

Konstruktiver Holzschutz beim Fensterbau:

- 1) Versiegelung
- 2) $\geq 15^\circ$ Schräge für Außenkanten
- 3) Oberflächenbehandlung $\rightarrow$ chemischer Holzschutz
- 4) Holz Auswahl (riß- und astfrei)
- 5) Dampfdruckausgleich durch Lüftungskanal $\rightarrow$ verhindert Tauwasserbildung
- 6) Regenschutzschiene
- 7) Wasserablauföffnungen
- 8) Rundungen an allen Kanten (außen) R = 2-3
- 9) Falt $\neq$ Fensterblech $\rightarrow$ Fensterblechanschluss
- 10) Gummilippe als Winddichtung

