

Wandverkleidungen

↳ man unterscheidet nach:

- der Bauart:
 - Brettbefelungen (Verbretterungen)
 - Verstärkungen
 - Rahmentafelungen
 - Plattenverkleidungen
- der Gliederung:
 - wagerechte oder senkrechte Anordnung → breit oder schmale Raumwirkung
 - Anordnung in der Höhe → Orientierung am Fenstersims, Fensterkämpfer, Türsims, ganze Wand

Wandverkleidungen (Montage):

- an unversputzten Innenwänden oder versputzten Außenwänden Voraussetzung: Wände müssen vollständig trocken sein
- aufsteigende Bodenfeuchte und Schweißwasser müssen vermieden werden, da sich sonst Schimmel und Feuchte bilden, die die Konstruktion beschädigen
- Unterkonstruktion ist notwendig →
 - verhindert Kontakt zum Mauerwerk (20-30 mm)
 - gleicht Unebenheiten in der Wand aus
 - schützt vor Bodenfeuchte und Schweißwasser durch Hinterlüftung (Luftschlitze / versetzte Kontertattung)
 - dient der Wärmedämmung durch Luftpolster
 - Lattung kann wagerecht oder senkrecht angebracht werden