

### **13. Ganzglastüren**

Die Dicke der Verglasung ist von einigen Faktoren (z.B. Windlastenannahme, Verglasungshöhe über Grund) abhängig.

Sie muß so eingebaut werden, daß sie keinen zu großen Spannungen ausgesetzt ist. Zwischen Glas und Klemmrahmen, Beschlägen, Mauerfuge usw. muß immer eine Trennschicht (z.B. Neoprene) eingebracht werden.

Glaskanten können unterschiedlich behandelt werden (säumen, schleifen, polieren etc.).

Bereits bei Auftragsvergabe müssen alle Maße und Aussparungen genau festgelegt werden, da eine nachträgliche Bearbeitung auf der Baustelle nicht mehr möglich ist.

Unterschiedliche Verglasungen werde ausführlich im Kapitel Fenster beschrieben.

### **14. Garagentore**

Für Garagentore haben sich Systeme, die in folgenden Abbildungen zu sehen sind, bewährt.

### **15. Sondertüren**

Sie umfassen alle Türen, die besondere Eigenschaften hinsichtlich Brand-, Schallschutz und Einbruchssicherung (Tresortüren) aufweisen.